

Fehlercodes der pt-100
Version x.52

Presence Technology GmbH+Co.KG

27. Juni 2000

Inhaltsverzeichnis

10 Fehlercodes	3
10.1 Betriebssystem	3
10.2 POST Codes	4
10.3 20XX Anwendungssoftware	4
10.4 35xx Systemerweiterung Framegrabber	5
10.5 36xx Systemerweiterung Fax	5
10.6 37xx Systemerweiterung I/O	5
10.7 38xx Systemerweiterung ISDN-Voice	6
10.8 3Dxx Systemerweiterung Disk	6

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 10

Fehlercodes

Die Fehlercodes sind 16-bitig. Der ErrorParam ist vom Fehlertyp abhängig. Die Bits 15..12 des Fehlercodes geben die Quelle des Fehlers an (Anwendung, Betriebssystem, Systemerweiterung etc.), die Bits 11..8 geben die ID-Nummer der Systemerweiterung an.

10.1 Betriebssystem

Fehler	Beschreibung
10XXh	Invalid Opcode. Opcode XX nicht implementiert. ErrorParam = Previous PC.
14XXh	EEPROM Error. Fehler beim Programmieren des Flash-EPROMs. XX=Status+HAddr. ErrorParam=LAddress
1800h	Stack-Overflow. Überlauf des Datenstacks der Anwendung.
1801h	Stack-Underflow. Unterlauf des Datenstacks der Anwendung.
1802h	Division durch 0.
1803h	Arithmetical Overflow. Bei MUL/ADD/SUB
1805h	String too long.
1806h	Anwendung per STOP versucht anzuhalten.
1807h	Adresse ausserhalb des Stackbereichs.
1808h	Adresse ausserhalb des Datenbereichs.
1809h	Adresse ausserhalb des Codebereichs.
180Ah	Array-Zugriff Index zu klein.
180Bh	Array-Zugriff Index zu gross.
180Ch	Objekt nicht initialisiert.
1C01h	Kein freier Pageframe vorhanden
1C10h	Zuviele aktive Prozesse gestartet.
1C11h	Prozess-Kontext konnte nicht wiederhergestellt werden.
3YXXh	Fehler XX in Systemerweiterung Y.
40XXh	Timeout-Wartezeit in Opcode XX abgelaufen. XX=14h/94h : Warte auf Senden von Zeichen an Schnittstelle XX=18h/98h : Warte auf Eingang=1 XX=19h/99h : Warte auf Eingang=0 XX=1Ch/9Ch : Warte auf Com-Schnittstelle Zeichen XX=2Ah/AAh : Warte auf Semaphore Flag = 0 XX=2Bh/ABh : Warte auf Semaphore Flag = 1 XX=7Eh : Warte auf Message von anderer Task
50XXh	Allgemeiner Parameterfehler in Opcode XX.

Fehler	Beschreibung
75XXh	TRAP Breakpoint Restart/Invalid Opcode
79XXh	TRAP NMI.
7DXXh	TRAP Invalid Interrupt.
81XXh	Power-On-Selftest Fehler XX.

10.2 POST Codes

Alle Post-Fehler beginnen mit 81XXh, wobei XX der PostCode ist, der im folgenden erläutert ist. Hier sind nur die wichtigsten gelistet:

POST-Code	Failed Test
03h	Ramtest Shared 32k D8.000
73h	Backup Battery Voltage and BackRAM Size Test
13h	Check Main RAM Size
23h	256k RAM-Error 80.000-9F.FFF
33h	32k RAM Error A0.000-A7.FFF
43h	128k RAM-Error A0.000-B7.FFF
53h	Ramtest D0.000-D7.FFF
63h	Ramtest D8.000-DF.FFF
83h	128k BackupRAM Error
93h	32k BackupRAM Error
C3h	40000-5FFFF Lower RAM Test
D3h	60000-7FFFF Lower RAM Test
04h	ROM Checksum
24h	Check FlashEPROM Type
14h	Check ROM-Size
34h	Find Executable EPROM Pages
44..F4	44+ExtId=Copy to ShadowRAM and ChecksumTest
C5h	DIPPORT Error
06h	Init 82C452 SIOA
16h	SIO-1 Missing Clock (TX not cleared)
76h	Check LPT
96h	LCD Port Init
49h	Z80H RAM Test Error
0Ah	Init Application Code
4A..FA	0A+16*Id = Init Application Code (ID)
2Ch	No Operating System Found
EEh	Invalid IRQ
EFh	Invalid NMI

10.3 20XX Anwendungssoftware

Fehler	Beschreibung
2000h	Ruftaste gedrückt (Manuell ausgelöste "Störung").
2001h	Keine Zugangserlaubnis (Access-Password falsch).
2002h	Keine Konfigurations-Erlaubnis (Config-Password falsch).
2032h	Kein Speicher für temporäre Parameterpage (EEPROM-Schreiben).
20D0h	Keine Remote-Harddisk installiert.
20FEh	Zuviele Menue-Einträge definiert.

10.4 35xx Systemerweiterung Framegrabber

Fehler	Beschreibung
3503h	Parameter Fehler. Z.B. Nicht implementierte SYSCALL-Funktion
3504h	Invalid XDimension. Bildbreite in XSize ungültig.
3505h	Invalid YDimension. Bildhöhe in YSize ungültig.
3507h	Memory Corrupt (Used Pages Table in Backup Memory). Batterie leer.
3508h	No Frame Memory. Zuwenig schneller Speicher übrig.
3509h	No Line Memory. Zuwenig Speicher übrig.
350Ah	No Storage. Zuwenig Speicher für komprimiertes Bild im Backup-Memory.
350Bh	Out of Memory. Während der Kompression/Speicherung keine Seiten mehr.
350Ch	Invalid I/O-Mode. Speichermedium nicht zulässig/implementiert.
350Eh	Kein Videosignal nach bestimmter Zeit (> 50ms) entdeckt.
350Fh	Keinen Framegrabber gefunden. Wahrscheinlich defekt.
3510h	Interner Arithmetiküberlauf
3520h	Ungültiges Kompressionsformat beim Decodieren
3521h	Ungültiger VL-Blockcode beim Decodieren
3522h	Ungültige Bildgröße beim Decodieren
3523h	Ungültiger VL-Code im Block beim Decodieren
3524h	Ungültiger Startcode (<> FE) beim Decodieren
3530h	Fehler bei Ausgabe auf Serieller Schnittstelle/ISDN (Zulange kein Senden möglich)
3531h	Fehler beim Senden ans Modem
353Fh	Bildübertragung wurde abgebrochen
3540h	Bildausdruck nicht möglich, da Drucker aus oder nicht angeschlossen
3541h	Drucker offline.
355Ah	I2C Bus Fehler. Kein ACK.
355Bh	I2C Bus Fehler. Busy.
355Dh	Kein I2C Bus Controller.
355Eh	Falsche Funktion für I2C-Bus Routinen.
355Fh	I2C Bus Controller hängt. Controller-Reset durchgeführt.
3580h..	
35FFh	Disk Errors beim Speichern auf HD (HDErrorType=ErrorType-3580h) Siehe Fehlercodes 3D00..3D7Fh.

10.5 36xx Systemerweiterung Fax

Fehler	Beschreibung
3601h	Decoderfehler (Fehler in den Fax-Daten)
3602h	Encoderfehler
3603h	Drucker nicht bereit.
3604h	Fehler (Timeout) bei Ausgabe ans Fax-Modem.
3605h	Parameter Limit Error (z.B. Breite linker Rand, Font-Größe etc.)
3606h	Fehler bei Ausgabe ans Modem.
360Ch	Keine Backup-Page für temporäre Fax-Daten/Config-Page gefunden.

10.6 37xx Systemerweiterung I/O

Fehler	Beschreibung
3703h	Parameter-Fehler. SYSCALL-Funktion nicht implementiert.
370Ch	Keine Backup-Page für temporäre DCF-Daten/Config-Page gefunden.
370Fh	Keine Real-Time-Clock (RTC) installiert. Wahrscheinlich defekt.

Fehler	Beschreibung
3730h	Keine gültige BCD-Ziffer
3731h	Ungültiges Datums/Zeit Format in der RTC.
3732h	Falsche Konfiguration der RTC gefunden.
3735h	RTC zu lange Busy.
3737h	DCF77 Error. Ungültige DCF77 Daten empfangen.
3738h	Ungültiger Pointer beim Kopieren der Eventparameter.
3739h	Ungültiger Buffer beim Kopieren der EventParameter
373Eh	No Ack from I2C Bus
373Fh	No EEPROM found
3750h	Out of Object Memory
37C0h..	
37E0h	CAN Error. Bits 0..4 indicate type of Error Bit 0: Transmitter Full Bit 1: Receiver Empty Bit 2: Receiver Overrun Bit 3: Bus Error Bit 4: Bus Off
37F0h	CAN Open No Response
37F1h	CAN Open Unknown Response
37F2h	CAN Open Segmented Message
37F3h	CAN Open Error Message
37FEh	Not Implemented

10.7 38xx Systemerweiterung ISDN-Voice

Fehler	Beschreibung
3811h	DFT Arithmetik Überlauf
3812h	DFT Energy-Überlauf
3820h	Ungültiger Voice Header
3830h	Nicht Online
3831h	Nicht im Datenmode
3840h	Audio-Prozessor Timeout bei Kommandoverarbeitung
3841h	Syntax-Error bei Audio-Prozessor Kommando
3850h	Ungültiger Voice-Slot
3851h	Kein Speicher für Sprachaufzeichnung

10.8 3Dxx Systemerweiterung Disk

Fehler	Beschreibung
3D02h	InvalidFunction
3D03h	Parameter
3D04h	InvalidATACall
3D05h	InvalidDOSCall
3D06h	InvalidSYSCall
3D0Ah	NoDiskMemory Buffer allocated
3D0Fh	DriveNotFound
	IDE/BIOS Errors
3D10h	Timeout
3D11h	InvalidCommand
3D12h	AddressMarkNotFound
3D13h	WriteProtected

Fehler	Beschreibung
3D14h	SectorNotFound
3D15h	BadSector
3D16h	UncorrectableData
3D17h	ControllerFailure
3D18h	SeekNotCompleted
3D1Ah	DriveNotReady
3D1Bh	Undefined
3D1Ch	WriteFault
3D1Eh	StatusRegisterRead
3D1Fh	SenseFailed
	Partition Table Management Errors
3D30h	DuplicatePartition
3D31h	TooManyPartitions
3D32h	PartitionNotFound
	FAT/Cluster Management Errors
3D40h	DiskFull
3D41h	InvalidCluster
	Directory Management Errors
3D50h	DirEntryNotFound
3D51h	FileNotFound
3D52h	PathNotFound
3D53h	InvalidFileName
3D54h	NoFile
3D55h	DirectoryFull
3D56h	DuplicateDirEntry
3D57h	InvalidPath
3D60h	TooManyFiles
3D61h	InvalidHandle
3D62h	TooManyBuffers
3D64h	SeekBeyondEOF
3D65h	FileNotOpen
3D66h	FileIsOpen
3D67h	NoInputFile
3D68h	NoOutputFile
3D69h	NoModifyFile
3D6Ah	FileIsReadOnly