

# Bedienung der pt-205 mittels Web-Browser Version x.55

(c) Presence Technology GmbH+Co.KG

13. Januar 2003

# Inhaltsverzeichnis

<b>5</b>	<b>Bedienung mittels Web-Browser</b>	<b>2</b>
5.1	Remote-Control . . . . .	2
5.2	Status . . . . .	4
5.2.1	Ereignisliste . . . . .	4
5.2.2	Netzwerk . . . . .	4

## **Kapitel 5**

# **Bedienung mittels Web-Browser**

### **5.1 Remote-Control**

Der Status der (Alarm-) Eingänge wird hier dargestellt. Ein aktiver Eingang wird gelb angezeigt. Eine evtl. konfigurierte Polaritätsumkehr (Alarমেingänge) wird hier nicht berücksichtigt.

Mit den Buttons auf dieser Seite ist es möglich, die Relais-Ausgänge der pt-205 ein- und auszuschalten. Jeder Druck auf einen Button schaltet ein Relais um.

# Eingänge

Alarm 1	Alarm 2	Alarm 3
Offen	Offen	Offen

# Ausgänge

Light
Einschalten

## 5.2 Status

### 5.2.1 Ereignisliste

Die Ereignisliste enthält bis zu 100 Einträge der letzten erwähnenswerten Ereignisse. Die Verdrängung geschieht in der Reihenfolge:

- Beendete (inaktive), älteste Ereignisse mit niedrigster Priorität zuerst.
- Dann älteste aktive Ereignisse mit der niedrigsten Priorität.

Die Ereignisliste kann komplett gelöscht werden (durch den **Löschen**-Button). In diesem Fall wird ein einzelner Eintrag in die (nun leere) Ereignisliste geschrieben, der angibt, von wem die Liste gelöscht wurde (DEL by).

Folgende Ereignisse sind im absteigender Priorität definiert:

Ereignis	Bedeutung
UNSCHARF	Scharf/Unscharf geschaltet
ALARM 1	Alarm Linie 1
ALARM 2	Alarm Linie 2
ALARM 3	Alarm Linie 3
ALARM 4	Alarm Linie 4
LINE ERROR	Wähltest fehlgeschlagen
ERROR	Fehler
ON	Power-On/Reset
ISDN/VOICE	Abgehender/Ankommender ISDN/Sprachanruf
MODEM/FAX	Abgehender/Ankommender Modem/Faxanruf
TEL	Abgehender/Ankommender Telefonanruf
NET	TCP/IP-Verbindung
MAKRO	Makroanruf
DEL	Ereignisliste löschen

### 5.2.2 Netzwerk

The screenshot shows a window titled "PPP Interface" with a light green background. At the top, the title "PPP Interface" is underlined in blue. Below it is a table with the heading "Online". The table has three columns: "Parameter", "Local", and "Remote". The rows are: "MRU Size" (574, 1500), "Authentication" (-, -), and "IP Address" (192.168.170.12, 0.0.0.0). Below the table is a button labeled "Verbindung beenden". Underneath is another underlined blue title "PPP-Errors". Below that is a table with two columns: "ErrorCode" and "Parameter". The row shows "3E55" and "0401". At the bottom is a button labeled "Löschen".

## PPP Interface

Sofern eine PPP-Verbindung besteht, können sie die Verbindungsparameter der aktuellen Verbindung nachsehen. Hier wird für die pt-205 (Local) und die Verbundene Seite (Remote) die ausgehandelte Datenpaketgröße (**MRU Size**) in Bytes, sowie das verwendete Passwort-Überprüfungsprotokoll (**Authentication**) und die IP-Adressen der beiden Seiten der PPP-Verbindung.

Sofern eine Verbindung besteht, kann sie über den Button **Verbindung beenden** getrennt werden.

## PPP-Fehlerliste

Die letzten Fehler, die während oder beim Aufbau einer PPP-Verbindung protokolliert wurden, werden an dieser Stelle aufgelistet. Der Fehlercode kann unter PPP-Fehlercodes nachgesehen werden.